




Informace o místním prodejci zařízení Vermeer naleznete na webových stránkách společnosti Vermeer www.vermeer.com.

Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám **vysvětlí** každý z následujících **kroků při používání stroje a bezpečných pracovních postupů** předtím, než tento stroj použijete.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento stroj a nepokoušejte se jej uvést do provozu dříve, dokud neporozumíte jeho správné činnosti a bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k obsluze. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými štítky, které jsou instalovány na stroji. Ve středisku pronájmu můžete také shlédnout video k problematice provozu a bezpečnosti smykového pásového mininakladače Vermeer. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu bezpečnostních výstražných sdělení nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu nebo technika o vysvětlení.

URČENÉ POUŽITÍ: Smykový pásový mininakladač Vermeer S650TX je samohybný pásový stroj s ovládacím stanovištěm pro stojící obsluhu, který může být vybaven různými příslušenstvími pro lehké a středně náročné práce. Tento stroj je určen pro krátké pracovní cykly a práci v malých prostorách.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Nastartování motoru

- Před nastartováním stroje zkontrolujte úroveň hladin všech provozních kapalin a stav čističe vzduchu.
- Postavte se oběma nohama na plošinu obsluhy pro zapojení systému detekce přítomnosti obsluhy.
- Nastavte ovládací prvky *pohonu pásů* a *doplňkového příslušenství* do polohy NEUTRÁL.
- Nastavte ovládací páčkou *plyn* na 1/2 hodnoty maximálních otáček. Při startování dieselového motoru za studena počasi otočte klíček spínače zapalování do polohy CHOD a přidržte tlačítko *žhavící svíčky* po dobu 10-15 sekund.
- Nastartujte motor pomocí *klíčku spínače zapalování*. Po nastartování motoru snižte páčkou ovládání *plynu* otáčky na volnoběh a nechte motor zahřát.

2. Silniční přeprava:

- Před přepravou stroje na návěsu si přečtěte bezpečnostní pokyny a informace o nakládce v příslušném návodu pro návěs. Zkontrolujte, zda celková hmotnost stroje s příslušenstvím nepřekračuje limity celkové zátěže návěsu a tažného vozidla. Přibližná hmotnost stroje s lopatou standardní velikosti je 1186 kg. Podívejte se do Návodu k údržbě, kde jsou uvedeny hmotnosti pro jiné konfigurace stroje.
- Očistěte stroj tak, aby z něj při přepravě nepadaly žádné nečistoty na silnici. Umístěte stroj do přímé linie vůči rampám návěsu a nastavte *plyn* na 1/2 hodnoty maximálních otáček. S návěsem umístěným na rovném povrchu a připojeným k tažnému vozidlu najíždějte strojem pomalu a plynule v kolmém směru na návěs; zastavte stroj při dosažení vyznačené polohy pro jeho upevnění na návěs. **POZNÁMKA: Jestliže je instalována standardní lžice nebo nakládací vidlice, nebo jestliže není instalováno žádné příslušenství, pak při nakládání stroje vzhůru na rampy couvejte, a při vykládání stroje sjíždějte dolů po rampách jízdu směrem vpřed. Jízda se strojem po rampách se stanovištěm obsluhy směřujícím dolů by mohla mít za následek převrácení stroje dozadu. S instalovaným příslušenstvím o hmotnosti vyšší než 90 kg najíždějte při nakládání vzhůru na rampy jízdu směrem vpřed, a při vykládání stroje sjíždějte dolů po rampách couváním. Jízda se strojem po rampách s těžkým příslušenstvím směřujícím dolů by mohla mít za následek převrácení stroje dopředu. Při jízdě po rampách vždy spusťte příslušenství co možná nejnižší. Při jízdě po rampách používejte co nejméně ovládací prvky řízení stroje.**
- Spusťte příslušenství stroje zcela dolů na plošinu návěsu. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
- Upevněte stroj na návěsu pomocí standardních upoutávacích postupů s použitím jednoho předního upoutávacího oka a dvou zadních upoutávacích ok. Zajistěte jakékoli volně ležící příslušenství.
- Pro vykládání stroje použijte kroky tohoto postupu v opačném pořadí. Návěs musí vždy stát na rovném povrchu. Neprovádějte vykládku, jestliže jsou rampy kluzké.

3. Příprava k činnosti:

- Kontaktujte středisko systému One-Call ve vaší oblasti a vyžádejte si informace o umístění všech podzemních rozvodů v blízkosti místa výkonu prací.
- Při provozu stroje je nutno používat ochranné pomůcky. Vždy používejte ochrannou přilbu, bezpečnostní boty a pomůcky pro ochranu sluchu a zraku. Jestliže pracujete v blízkosti dopravního ruchu, noste reflexní oděv.
- Zhodnoťte pracovní prostor z hlediska výskytu překážek, jeho celkového stavu nebo situací, které mohou vyvolat problémy při provozu stroje a způsobit ohrožení bezpečnosti obsluhy nebo jiných osob. Dávejte pozor na jakékoli důkazy nebo známky přítomnosti podzemních sítí či instalací, jako jsou přístupové poklapy, schránky poštovních služeb a známky nedávno prováděných výkopových prací. Je nutno vyznačit polohu všech podzemních inženýrských sítí a zabránit kontaktu s nimi. Zjistěte, zda se v pracovním prostoru vyskytují příkré svahy, břehy, převisy, půdní propadliny a výkopy, které se mohou sesunout, a udržujte od nich bezpečnou vzdálenost. Použijte informace na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v Návodu k obsluze v kombinaci se svým vlastním zdravým úsudkem pro identifikaci možných ohrožení bezpečnosti a podniknutí kroků pro jejich zamezení.
- Vyhleďte si v Návodu k obsluze podrobné pokyny pro instalaci a demontáž příslušenství a připojování jakýchkoli hydraulických vedení pro jeho funkce. **POZNÁMKA: Používání neschváleného příslušenství může mít za následek problémy s řízením stroje, jeho zastavováním, stabilitou a jiné nežádoucí charakteristiky výkonu stroje nebo jeho ovládání. Nikdy nepoužívejte neschválené příslušenství.**

4. Jízda se strojem:

- Položte ruce na *opěrné držadlo* dlaněmi dolů tak, aby vaše prsty spočívaly na jeho přední straně a dlaně na zadní straně, a uchopte knoflík pákového ovladače palcem a ukazovákem. To vám poskytne pevnou oporu a schopnost dobře ovládat páky.
- Pojíždějte strojem rychlostí, která je vhodná pro daný terén. Když uvedete stroj do pohybu, vždy se oběma rukama pevně přidržíte *opěrného držadla*. Předtím, než sejmete ruce s držadla, nastavte všechny ovládací prvky na NEUTRÁL.
- Pro uvedení stroje do plynulého pohybu posouvajte *pákový ovladač pohonu pásů* pomalu. Pokud to není zcela nezbytné, zabraňte náhlému zastavování, rozjíždění nebo zatáčení stroje.
- Při jízdě přes objekt (např. obrubník chodníku) může dojít k rychlým náklonům stroje vpřed nebo vzad. Dávejte na takové objekty pozor a najíždějte na ně velmi pomalu. Nejezděte nadměrnou rychlostí, nezatačte se strojem příliš rychle a vyhýbejte se terénu, který by mohl způsobit nestabilitu stroje.

5. Hloubení, naplňování a vyprázdňování lžice stroje:

- Podrobné pokyny pro připojení a používání lžice stroje jsou uvedeny v Návodu k obsluze.

6. Pojíždění se strojem s nákladem:

- Když pojíždíte se strojem, udržujte naloženou lžici co možná nejnižší (v pojezdové poloze). Zvedejte lžici vzhůru jen natolik, abyste se mohli vyhnout jakýmkoli překážkám na povrchu terénu.
- Jestliže pojíždíte po svahu se strojem s plnou lžicí, jed'te do svahu či se svahu vždy tak, aby lžice směřovala **VZHŮRU** k vrcholu svahu. Jestliže pojíždíte po svahu se strojem s prázdnou lžicí, jed'te do svahu či se svahu vždy tak, aby lžice směřovala **DOLŮ** k úpatí svahu. Nikdy nepracujte se strojem v příčném směru vůči náklonu svahu nebo stoupání.

7. Postup vypnutí stroje:

- Zaparkujte stroj na rovném povrchu a nastavte ovládací prvky pohonu pásů a doplňkového příslušenství do polohy NEUTRÁL.
- Spusťte příslušenství zcela na zem.
- Snižte otáčky motoru na volnoběh, nechte motor běžet na volnoběh minimálně po dobu 15 sekund aby vychladnul, pak motor vypněte a vyjměte klíček ze spínače zapalování.

Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte productsafety@vermeer.com.

Bezpečné pracovní postupy jsou popsány na druhé straně



Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám vysvětlí každý z následujících bezpečných pracovních postupů a provozních kroků předtím, než tento stroj použijete.

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY PŘI POUŽÍVÁNÍ SMYKOVÉHO MININAKLADAČE

Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji.



VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí všechny přihlížející osoby a nechránění pracovníci stát mimo prostor stroje a pracoviště.



VÝSTRAHA: Prudký pohyb či nerovný terén může způsobit pád obsluhy se stroje.



Zabraňte prudkým pohybům stroje při rozjezdech, zastaveních a zatáčení.



Držte se pevně oběma rukama držadel.



Při jízdě v těžkém nebo nerovném terénu zpomalte.




Stůjte oběma nohama na plošině.



VÝSTRAHA: Při jízdě po svazích nebo s nákladem zvednutým do výšky může dojít k převrácení stroje. Následkem může být vážné zranění nebo smrt v důsledku přímáčknutí.



Do svahů i se svahů jezděte vždy s nákladem spuštěným dolů. Pro dodatečnou stabilitu budete možná muset také jet s těžkým koncem stroje/nákladem směřujícím k vrcholu svahu.



Náklad nesmí přesahovat jmenovitou únosnost stroje. Nakládejte stroj na pevném a rovném povrchu. Je-li náklad zvednut do výšky, nesestupujte s plošiny pro obsluhu.




VÝSTRAHA: Padající náklad může způsobit rozdrčení.

Při zdvihání ramen nakladače udržujte náklad ve vyrovnané poloze.



VÝSTRAHA: Nikdy nepracujte pod příslušenstvím, pokud není dostatečně podepřeno tak, aby nedošlo k jeho nečekanému pádu či prudkému pohybu směrem dolů.



VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte Postup vypnutí stroje, který je vysvětlěn v jeho návodu k obsluze.



VÝSTRAHA: Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen, a které jsou vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní pokyny jsou uvedeny na druhé straně