


Vermeer®

Středisko pronájmu zařízení – pokyny pro zákazníky Provozní pokyny a bezpečné pracovní postupy Štěpkovač Vermeer BC190XL

Videa s tematikou
bezpečnosti a další
zdroje najdete v části
Support/Safety
(Podpora/Bezpečnost)
webových stránek
www.vermeer.com

Informace o místním prodejci zařízení Vermeer naleznete na webových stránkách společnosti Vermeer www.vermeer.com.

Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám vysvětlí každý z následujících kroků při používání stroje a bezpečné pracovní postupy předtím, než použijete tento štěpkovač.



VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento stroj a nepokoušejte se jej uvést do provozu dříve, dokud neporozumíte jeho správné činnosti a bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k obsluze. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými štítky připevněnými na stroji. Ve středisku pronájmu můžete také shlédnout video k problematice provozu a bezpečnosti štěpkovače Vermeer. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu bezpečnostních výstražných sdělení nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu nebo technika o podrobné vysvětlení.

URČENÉ POUŽITÍ: Štěpkovače Vermeer BC190XL jsou zkonstruovány výhradně pro štěpkování organického materiálu, jako je dřevo, kůra, větve, křoviny a podrost.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Přeprava štěpkovače:

- Vozidlo musí mít tažnou kapacitu 1 500 kg, tažné zařízení vybavené pojistným kabelem a přípojky pro silniční světla přívěsu.
- Zkontrolujte, zda je spojovací objímka tažného zařízení s koulí správně uzamčena a indikátor na jejím boku je v zelené zóně.
- Uvolněte parkovací brzdou a odstraňte a uložte klíny pro založení kol stroje.
- Složte plnicí stůl a zajistěte jej západkou. Otočte výsypný žlab nad motor a zajistěte jej na místě. Zasuňte zvedák na tažné tyči a zvedák v zadní části stroje.

2. Ustavení štěpkovače:

- Umístěte stroj do prostoru, ve kterém se nevyskytují žádné překážky. **NIKDY** jej neumísťujte pod prořezávaný nebo odstraňovaný strom, ani do prostoru, ve kterém se používají nahazovací lanka pro arboristy, nebo tažná, vázací a lezecká lana.
- Zacházejte se všemi nahazovacími lankami, tažnými, vázacími a lezeckými lany, výstrojí a nástroji tak, abyste při práci předešli jejich zamotání do zpracovávaného materiálu nebo vtažení do štěpkovače.
- Umístěte stroj tak, aby byl plnicí stůl ve výšce minimálně 61 cm od země.
- Jestliže používáte stroj odpojený od tažného vozidla, zapojte ruční brzdou, podepřete stroj zvedákem na tažné tyči a zvedákem v zadní části stroje; zajistěte kola klíny.
- Otočte výsypný žlab a zajistěte jej v takové poloze, aby štěrpk padala mimo pracovní prostor.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky.

3. Nastartování štěpkovače:

- Posuňte horní ovládací tyč plnění do střední polohy STOP.
- Nastartujte motor a nechte jej zahřát; nezvyšujte otáčky motoru.
- Zapojte disk řezačky tak, že posunete ovládací páku plynu do polohy pro maximální otáčky motoru.
- Přitáhněte horní ovládací tyč plnění do polohy pro plnění materiálu směrem VPŘED a stiskněte tlačítko pro resetování funkci/chod s funkcí „stiskni a přidrž“ v zadní části stroje. Plnicí válec se začne otáčet směrem VPŘED pro vtažování materiálu do štěpkovače.
Poznámka: U stroje vybaveného systémem SmartFeed se plnicí válec přestane otáčet, když otáčky motoru poklesnou pod maximální hodnotu, a automaticky se uvedou do pohybu, jakmile otáčky opět dosáhnou maximální hodnoty.

4. Rady pro plnění materiálu do štěpkovače:

- Zajistěte, aby byla všechna nahazovací lanka a tažná, vázací a lezecká lana uložena tak, abyste při provozu stroje předešli jejich zamotání do zpracovávaného materiálu nebo vtažení do štěpkovače.
- Pro snížení nebezpečí vtažení do stroje:
 - Při plnění materiálu stůjte vždy stranou plnicího stolu, **NIKDY** přímo za ním. Vkládejte do štěpkovače vždy nejdříve silnější konec kmene nebo větve.
 - Jestliže používáte rukavice, musejí mít úzké těsně přiléhající manžety. **NIKDY** nepoužívejte dlouhé rukavice se širokými ochrannými manžetami.
 - Udržujte bezpečnou vzdálenost od otáčejícího se plnicího válce. **NIKDY** si nestoupejte na plnicí stůl.
 - Pro tlačení drobných větví nebo malých krátkých kusů materiálu do plnicích válců použijte dřevěný předmět. **NIKDY** netlačte materiál do stroje rukama, nohama, hráběmi, lopatou nebo jinými předměty, které nejsou dřevěné.
- Abyste snížili možnost zasažení materiálem, pusťte větve okamžitě, jakmile je zachycena plnicím mechanismem, a ustupte od stroje.

5. Ukončení plnění materiálu do štěpkovače:

- Zatlačte horní ovládací tyč plnění směrem k přední části stroje do střední polohy STOP, **nebo** přitáhněte horní ovládací tyč plnění směrem k zadní části stroje do polohy pro nouzové vypnutí (E-Stop) **nebo** zatlačte spodní vypínací tyč plnění nebo boční vypínací tyč plnění směrem k přední části stroje.

6. Odstraňování zablokovaného materiálu:

- Jestliže se plnicí válec ucpává materiálem nebo jestliže se zastavuje, zatlačte horní ovládací tyč plnění do polohy pro pohyb válce směrem ZPĚT. Změňte polohu materiálu, nebo upravte či zkrat'te příliš velký kus a vložte jej znovu do štěpkovače.
- Jestliže se disk řezačky nebo výsypný žlab ucpe materiálem, použijte *Postup vypnutí stroje*, popsány v příloženém Návodu k obsluze. Pak postupujte podle pokynů pro uvolnění zablokovaného materiálu ze žlabu.

7. Opětovné spuštění stroje v případě zhasnutí motoru při „zahlcení“ materiálem:

- Posuňte horní ovládací tyč plnění do střední polohy STOP.
- Nastartujte znovu motor.
- Použijte horní ovládací tyč plnění pro vysunutí materiálu zpětným pohybem ven z plnicího válce.
- Zapojte disk řezačky zvýšením otáček motoru na maximální hodnotu a pokračujte v plnění materiálu.

8. Postup vypnutí stroje: (DŮLEŽITÉ: Po vypnutí motoru se bude disk řezačky ještě chvíli otáčet.)

- Posuňte horní ovládací tyč plnění do střední polohy STOP.
- Snížejte ovládací pákou plynu otáčky motoru na volnoběh, čímž vypojujete disk řezačky. Vypněte motor a vyjměte klíček.
- Počkejte, až se disk řezačky zcela zastaví. Zkontrolujte přes výřezy v předním krytu skříně řezačky, zda se disk přestal otáčet.

Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte výrobce na adrese productsafety@vermeer.com. productsafety@vermeer.com.

Společnost Vermeer Corporation si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny bez předchozího oznámení nebo povinnosti tyto změny oznamovat. Na vašem stroji mohla být uplatněna zlepšení a funkční prvky, které v těchto pokynech ještě nejsou obsaženy.

Informace o místním prodejci zařízení Vermeer naleznete na webových stránkách společnosti Vermeer www.vermeer.com.

Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám vysvětlí každý z následujících bezpečných pracovních postupů a kroků při používání stroje předtím, než použijete tento štěpkovač.



BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji. Ve středisku pronájmu je k dispozici video k problematice provozu a bezpečnosti štěpkovače Vermeer, které zde můžete shlédnout.



VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí být všechny přihlížející osoby a pracovníci nevybavení ochrannými pomůckami mimo prostor stroje a pracoviště.



NEBEZPEČÍ: Větve mohou zachytit váš oděv. Válce nebo nože vás mohou zachytit a vtáhnout do stroje rychleji, než se ze zachycení větví dokážete uvolnit. Následkem bude vážné řezné zranění nebo smrt.



NEBEZPEČÍ: Nože mohou zachytit a vysokou rychlostí vtahovat lano a jakýkoli materiál, který je k němu připevněn. Při zasažení plněným materiálem, zachycením materiálem nebo vtažením do stroje můžete být usmrceni nebo utrpět vážný úraz.



- Vkládejte materiál po straně plnicího stolu.



- Vkládejte do stroje vždy nejdříve silnější konec větve.



- Jestliže používáte rukavice, musejí mít tyto rukavice úzké, těsně přiléhající manžety.



- Pro posouvání krátkého materiálu do plnicího válce používejte dřevěný předmět.



- Nikdy si nestoupejte na plnicí stůl.



- Udržujte bezpečnou vzdálenost od otáčejících se plnicích válců a nožů.



- V pracovním prostoru kolem štěpkovače a zpracovávaného materiálu se nesmějí nacházet žádná nahazovací lanka pro arboristy, nebo tažná, vázací a lezecká lana.



NEBEZPEČÍ: Otáčející se nože pod krytem skříňě řezačky mohou useknout ruku. Vyvrstěné předměty vás mohou zasáhnout.



- Vypněte motor a počkejte, až se disk řezačky zcela zastaví.
- Teprve pak otevřete dvířka přístupového otvoru krytu skříňě řezačky.



VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte Postup vypnutí stroje, který je vysvětlen v jeho návodu k obsluze.



VÝSTRAHA:

Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen, a které jsou vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní pokyny jsou uvedeny na druhé straně

Společnost Vermeer Corporation si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny bez předchozího oznámení nebo povinnosti tyto změny oznamovat. Na vašem stroji mohla být uplatněna zlepšení a funkční prvky, které v těchto pokynech ještě nejsou obsaženy.