


Dit **udlejningspersonale** eller din tekniker vil forklare hver af følgende driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, før du anvender denne stubfræser.



ADVARSEL: Maskinen må ikke benyttes eller tages i brug før du forstår stubfræsers korrekte drift og sikkerhed. Læs betjeningshåndbogen. Læs sikkerhedsmærkaterne på maskinen. Ydermere har dit udlejningscenter en video om drift og sikkerhed af Vermeer stubfræsers til rådighed til gennemsyn. Hvis du ikke er sikker på indholdet eller betydningen af sikkerhedsmeddelelserne eller information angående maskindrift, kan du bede udlejningsassistenten eller teknikeren om yderligere oplysninger.

KORREKT ANVENDELSE: Vermeer SC252 og SC372 er fodgængerkontrollerede, selvkørende stubfræsere, som udelukkende er beregnet til brug ved fjernelse af træstubbe og rødder til under jordniveau ved at skære og kværne.

DRIFTSPROCEDURER

1. Transport af stubfræsers:

- Læs trailerens eller lastbilens vejledning ang. sikkerhedsforanstaltninger og oplysninger om pålæsning, før maskinen transporteres på en trailer eller lastbil.
- Rens maskinen for at holde landevejen ren før pålæsning. Løft og centrér fræserskiven. Kobl hjullåsene (SC252) eller aksellåsen (SC372) til for at forhindre maskinen i at dreje under pålæsning. Kør maskinen lige på og af traileren eller lastbilen fra plant terræn.
- Sænk fræserskiven til trailer- eller lastbilladet efter pålæsning. Eller, hvis udstyret dermed, (SC252), monter transportlåsehus, stift og låsestift for at støtte udliggeren i hævet stilling. Brug fastspændingsløgner og standard fastspændingsprocedurer til at fastgøre maskinen til transport.

2. Opsætning af stubfræsers:

- Kontakt det lokale Ledningsejerregister i dit område for at få lokaliteten på alle nedgravede installationer i nærheden af arbejdsområdet.
- Efterse alle væskenniveauer i maskinen og luftfilterets tilstand før maskinen startes.
- Under arbejdet med denne maskine er det påkrævet at bruge beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, høreværn samt øjen- og ansigtsværn. Ved arbejde i trafikerede områder skal der bruges tøj med reflekser på.
- Inspicér arbejdsstedet og fjern løse træstumper, sten, ståltråd og andet skidt omkring stubben.
- Udvis stor agtsomhed ved arbejde på skrånninger, hvor væltning kan forekomme. Kør maskinen på tværs af skrånnet terræn med førerens kontrolenheder på den opadgående side.
- Slå fræserskiven fra, når der køres mellem stubbe. Sid aldrig på maskinen.

3. Start af stubfræsers:

- Rør **IKKE** kontrolgrebene, når maskinen startes. Dette giver operatørtilstedeværelsessystemet mulighed for at kalibrere, når maskinen er startet og før betjening starter.
- Sæt motoren til halv gas og træk ud i chokeren. Start motoren. Efterhånden som motoren varmer op, flyttes chokeren til kørselsposition og hastigheden sænkes til tomgang.
- Fræserskiven må kun til- og frakobles med motoren i tomgang.

4. Stubfræsning:

- Brug grebene til kørsel og styring til at placere maskinen med fræserskiven centreret og ved den øverste kant af stubben.
- Anbring en hånd på en hvilken som helst af grebene til operatørtilstedeværelse før fræserskiven aktiveres. Grøn lampe for operatørtilstedeværelse på operatørstationen lyser og bliver ved med at lyse, mens operatøren har håndkontakt med mindst et af grebene. Operatørtilstedeværelsessystemet vil ikke tillade tilkobling af fræserskiven, medmindre der er en hånd på et greb og gasreguleringen er sat tæt på tomgang.
- Slå fræserskivekontakten til. Den grønne lampe for tilkoblet fræserskive tændes på operatørstationen. Fræserskiven slår fra, hvis håndkontakt med greb afbrydes længere end 1/2 sekund.
- Øg motorhastigheden til maks. omdr./minut og brug svinggrebet til at foretage en let huggepassage på tværs af stubben.
- Med fræserskiven til siden af stubben bruges grebet til fræserskivehøjde til at sænke skiven og lave en dybere huggepassage. Hugningens størrelse og hastighed afhænger af træets hårdhed.
- Gentag, til du har fået den nødvendige dybde eller har hugget ned til halvdelen af fræserskivens diameter. Stubben må ikke underhugges. Underhugning kan forårsage voldsomme tilbageslag af maskinen og komponentskader.
- Løft fræserskiven og brug kørselsgrebet til at flytte maskinen længere ind i stubben og gentag huggepassagerne.

5. Fjernelse af flis:

- Hvis opbygning af flis forstyrrer maskindrift, skal fræserskiven løftes og kobles fra og maskinen flyttes væk fra stubben.
- Følg nedlukningsproceduren, vent, til fræserskiven stopper og fjern derefter flis med en rive eller skovl.
- Start maskinen igen, flyt den tilbage i position og genoptag arbejdet.

6. Nedlukningsprocedure:

- Med en hånd på kontrolgrebet sættes motorens i tomgang.
- Når motoren når tomgang, slås fræserskivekontakten fra, eller kontrolgrebene slippes.
ADVARSEL: Fræserskiven bliver ved med at køre rundt lidt efter at der er koblet fra.
- Stop motoren og tag nøglen ud. Vent, til fræserskiven ikke kører rundt mere, før kontrolfunktionerne forlades.

Brugerhåndbogen og guiden til udlejningscenteret fås på andre sprog. Kontakt productsafety@vermeer.com.

Se den anden side for sikkerhedsforanstaltninger

Dit udljningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer til dig, før du anvender denne stubfræser.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på maskinen og i brugerhåndbogen, som er tilkoblet maskinen. En video om drift og sikkerhed af Vermeer stubfræseren er til rådighed til gennemsyn i dette udljningscenter.




ADVARSEL: Tilskuere og kolleger uden beskyttelse skal forbydes adgang til maskinen og arbejdsområdet, når maskinen er i gang.



FARE: Kontakt med en roterende fræserskive vil forårsage alvorlige kvæstelser, tab af lemmer eller død.



- Roterende fræserskiver kan kaste rundt med genstande.



- Hold fræserskiveværnet nede. Hold forsvarlig afstand. Sluk altid for strømmen til skæreskiven, før maskinen transporteres.




ADVARSEL: Genstande, som kastes ud fra roterende fræserskive, kan skade føreren.




- Fjern løse træstumper, bevoksninger, sten, ståltråd og andet snavs fra stubben og arbejdsstedet.




- Brug sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.



ADVARSEL: Væltning af maskinen kan knuse en person og resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.



- Sid ikke på maskinen, når køregrebssystemet betjenes.



ADVARSEL: Brug Nedlukningsprocedure som forklaret i brugerhåndbogen før service, rengøring, reparation eller transport af maskinen.



ADVARSEL: Såfremt ovenstående sikkerhedsregler eller de, som er vist på maskinen eller i brugerhåndbogen ikke følges, kan det resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Denne maskine må kun benyttes til de formål, hvortil den er beregnet ifølge brugerhåndbogen.

Se den anden side for driftsprocedurer