


Bezoek Vermeer op www.vermeer.com om uw plaatselijke Vermeer-dealer te vinden.

De verhuurder of technicus zal elk van de volgende **bedieningsstappen en veiligheidspraktijken uitleggen voordat** u deze houtversnipperaar **gebruikt**.



WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet voordat u de juiste bediening en veiligheid ervan begrijpt. Lees de bedieningshandleiding. Lees de veiligheidsstickers op de machine. U kunt ook een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer houtversnipperaar bekijken in het verhuurcenter. Als u niet zeker bent van de veiligheidsaanwijzingen of de informatie over de bediening van de machine, vraag dan de verhuurder of technicus om bijzonderheden.

BEOOGD GEBRUIK: De Vermeer BC190XL houtversnipperaars zijn uitsluitend ontworpen voor het versnipperen van organisch materiaal zoals hout, schors, takken, struikgewas en onderhout.

BEDIENINGSSTAPPEN

1. Houtversnipperaar vervoeren:

- Het voertuig moet een sleepvermogen van 1500 kg hebben en voorzien van aansluitingen voor een disselboomkabel en rijlichten.
- Zorg ervoor dat het koppelstuk van de kogelhefinrichting vergrendeld is en de aanwijzer in de groene zone is.
- Schakel de parkeerrem uit en berg de wielblokken op.
- De invoertafel samenklappen en vastzetten. De uitwerppijp over de motor draaien en vastzetten. Breng de disselboom en achterste krik omhoog.

2. Opstelling van de houtversnipperaar:

- Zet de machine op een plaats zonder obstakels. Stel de machine **NOOIT** op onder een boom die gesnoeid of verwijderd wordt, of in het gebied waar werplijnen, positioneringslijnen en klimtouwen worden gebruikt.
- Organiseer alle werplijnen, positioneringslijnen, klimtouwen en werktuigen zodanig dat ze niet verstrikt raken in de stapels struikgewas of de versnipperaar terwijl deze in gebruik is.
- Positioneer de machine zodat de invoertafel ten minste 61 cm boven de grond is.
- Als de machine van het sleepvoertuig is losgekoppeld tijdens gebruik, moet u de parkeerrem inschakelen, de machine met de disselboom en achterste krik ondersteunen en de wielen blokkeren.
- De uitwerppijp draaien en vastzetten om de snippers van het werkgebied weg te richten.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

3. Houtversnipperaar starten:

- Zet de bovenste invoerregelstang in de STOP-stand in het midden.
- Start de motor en laat hem opwarmen; voer het toerental niet op.
- Activeer de snipperschijf door het toerental tot het maximum op te voeren.
- Trek de bovenste invoerregelstang naar de stand **VOORUIT** en druk op de knop terugstellen/houden om te activeren achteraan op de machine. De invoerrollen beginnen **VOORUIT** te draaien om materiaal in de houtversnipperaar te trekken.
NB: Met SmartFeed II stoppen de invoerrollen met draaien als het motortoerental onder de maximumsnelheid daalt en starten ze automatisch opnieuw als het motortoerental weer op de maximumsnelheid is.

4. Tips voor invoer in houtversnipperaar:

- Zorg ervoor dat geen werplijnen, positioneringslijnen of klimtouwen verstrikt komen te zitten in de stapels struikgewas of de versnipperaar terwijl deze in gebruik is.
- Om het risico te beperken dat men in de machine wordt getrokken:
 - Invoeren vanaf de zijkant van de invoertafel, **NOOIT** van vlak erachter, Voer eerst het dikste uiteinde van de stronk of tak in de versnipperaar in.
 - Draag handschoenen met smalle, nauw sluitende kappen. Draag **NOOIT** handschoenen met breed uitlopende kappen.
 - Blijf uit de buurt van de draaiende invoerrol. Klim **NOOIT** op de invoertafel.
 - Gebruik een stuk hout om takjes en kort materiaal in de invoerrol te duwen. Duw **NOOIT** tegen materiaal met uw handen, voeten, een hark, schop of ander niet-houten voorwerp.
- Om de kans om door materiaal geraakt te worden te verminderen, laat een tak onmiddellijk na de invoer los en wend u af.

5. Invoer in houtversnipperaar stoppen:

- Duw de bovenste invoerregelstang naar de voorkant van de machine toe, naar de middelste STOP-stand **of**, Trek de bovenste invoerregelstang naar de achterkant van de machine toe, naar de noodstop **of**, Duw de onderste invoerstopstang of zijdelingse invoerstopstang naar de voorkant van de machine toe.

6. Verstopt materiaal verwijderen:

- Als de invoerrol verstopt raakt of stilvalt, duw de bovenste regelstang naar **OMGEKEERD** invoeren. Groot materiaal opnieuw positioneren of snoeien en weer in de versnipperaar invoeren.
- Als de snipperschijf of uitwerppijp verstopt raakt, volg de *stopzetprocedure* in de bijgevoegde bedieningshandleiding. Volg dan de instructies om de uitwerppijp te ontstoppen.

7. Stilgeval machine herstarten:

- Zet de bovenste invoerregelstang in de STOP-stand in het midden.
- Start de motor opnieuw.
- Gebruik de bovenste invoerregelstang om materiaal omgekeerd uit de invoerrol te laten komen.
- Schakel de snipperschijf in door het motortoerental tot het maximum op te voeren en begin weer materiaal in te voeren.

8. Stopzetprocedure: (BELANGRIJK: De snipperschijf blijft nog even draaien nadat de motor is stopgezet.)

- Zet de bovenste invoerregelstang in de STOP-stand in het midden.
- Verminder het motortoerental tot stationair waardoor de snipperschijf wordt uitgeschakeld. Zet de motor uit en neem de sleutel weg.
- Wacht tot de snipperschijf stopt. Kijk naar de gleuven vooraan in de snipperschijfbehuizing om zeker te zijn dat de rotatie is gestopt.

De bedieningshandleiding en gids van het verhuurcenter zijn in andere talen verkrijgbaar. Neem contact op via productsafety@vermeer.com.


Bezoek Vermeer op www.vermeer.com om uw plaatselijke Vermeer-dealer te vinden.

De verhuurder of technicus zal elk van de volgende veiligheidspraktijken en bedieningsstappen uitleggen voordat u deze houtversnipperaar gebruikt.



VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN

Hieronder staan geselecteerde veiligheidsaanwijzingen. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de veiligheidsaanwijzingen op de machine en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine. U kunt een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer houtversnipperaar bekijken in dit verhuurcenter.



WAARSCHUWING: Houd alle omstanders en onbeschermde werkers uit de buurt van de machine en het werkterrein terwijl er met de machine wordt gewerkt.



GEVAAR: Takken kunnen kleding grijpen. Rollen of messen kunnen u grijpen en sneller in de machine trekken dan u de tak kunt loslaten. Dit leidt tot ernstige of dodelijke snijwonden.




GEVAAR: Messen kunnen de kabel en alles dat eraan vast zit met hoge snelheid grijpen en wegtrekken. U kunt ernstig of dodelijk letsel oplopen als u wordt geraakt, verstrikt raakt of in de machine wordt getrokken.



- Voer materiaal vanaf de zijkant van de invoertafel in.



- Voer eerst het onderste deel van de tak in.



- Als u handschoenen draagt moeten deze van het type met smalle, nauw sluitende kappen zijn.




- Gebruik een stuk hout om kort materiaal in de invoerrollen te duwen.




- Klim nooit op de invoertafel.



- Blijf uit de buurt van draaiende invoerrollen en messen.




- Houd het werkterrein rond de houtversnipperaar en de hopen struikgewas vrij van werplijnen, positioneringslijnen en klimtouwen.



GEVAAR: Draaiende messen in de behuizing van de snipperschijf kunnen een hand afsnijden. Uitgeworpen voorwerpen kunnen u raken.

- Stop de motor en wacht tot de schijf stopt.

- Open dan de kap van de snipperschijfbehuizing.



WAARSCHUWING: Volg de stopzetprocedure in de bedieningshandleiding voordat u onderhoud aan de machine verricht of deze reinigt, repareert of vervoert.



WAARSCHUWING:

Als een van de bovenstaande veiligheidsinstructies, of de veiligheidsinstructies op de machine of in de bedieningshandleiding niet worden opgevolgd, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden. Deze machine mag alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor hij is bestemd, zoals vermeld in de bedieningshandleiding.

Zie ommezijde voor bedieningspraktijken